経緯度数値は世界測地系による

東北森林管理局
北上川中流森林計画区
岩手南部森林管理署遠野支署
森林位置図兼管内図

崩壊土砂流出危険地区
205−17
崩壊土砂流出危険地区
205−18
崩壊土砂流出危険地区
208−3
崩壊土砂流出危険地区
208−1
崩壊土砂流出危険地区
208−2
北上川上流
盛岡森林管理署
久慈・閉伊川
三陸北部森林管理署
大槌・気仙川
三陸中部森林管理署
岩手南部森林管理署
北上高地緑の回廊
早池峰国定公園
紫波
大迫
石鳥谷
達曾部
附馬牛
土淵
栗橋
宮守
上郷
横川目
金ヶ崎
世田米
位置図
1：400,000
盛岡
北上川上流
三陸北部
久慈・閉伊川
大迫
花巻市
達曾部
附馬牛
遠野市
北上川中流
宮守
遠野支署
岩手南部
北上市
奥州市
住田町
釜石市
大槌町
大槌・気仙川
三陸中部
1：50,000
0
1000
2000
3000
4000m

凡	例
山腹崩壊危険地区	○
地すべり危険地区	−○
崩壊土砂流出危険地区	—

凡例

記号	説明
🟩	制限林
🟩	普通林
🟨	官行造林地
▨	森林計画区界
北上川中流	森林計画区名
▨	森林管理署界
▨	森林管理署支署界
山 岩手南部	森林管理署・名称
┆	担当区界
上郷	担当区名
山 上郷	森林事務所・名称
│	林班界
5 5	林班番号
文字	自然公園界・名称
文字	鳥獣保護区 特別保護地区・名称
文字	自然環境保全地域 特別地区・名称
文字	保護林・名称
文字	森林生態系保護地域 保存地区・名称
文字	森林生態系保護地域 保全利用地区・名称
文字	緑の回廊・名称
文字	レクリエーションの森・名称
△	三角点
║	主要公道等 （国道・主要地方道・一般道）
║	国有林林道
│	軽車道
┆	歩道

平成二十年度調製

東北森林管理局

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の５万分１地形図を複製したものである。（承認番号　平30情複、第215号）」

国土地図株式会社