経緯度数値は世界測地系による

東北森林管理局
津軽森林計画区
津軽森林管理署金木支署
森林位置図兼管内図

山腹崩壊危険地区
３８７－10
山腹崩壊危険地区
３８７－８
山腹崩壊危険地区
３８７－９
崩壊土砂流出危険地区
３８７－５
山腹崩壊危険地区
３８７－５
地すべり危険地区
３８７－１
山腹崩壊危険地区
地 ３８７－１
山腹崩壊危険地区
地 ３８７－４
山腹崩壊危険地区
３８７－６
山腹崩壊危険地区
３８７－７
山腹崩壊危険地区
地 ２０５－１
崩壊土砂流出危険地区
２０５－３
崩壊土砂流出危険地区
２０５－４
崩壊土砂流出危険地区
２０５－２
崩壊土砂流出危険地区
２０５－１
崩壊土砂流出危険地区
３８７－４
崩壊土砂流出危険地区
３８７－３
崩壊土砂流出危険地区
３８７－２
山腹崩壊危険地区
地 ３８７－２
山腹崩壊危険地区
地 ３８７－３
崩壊土砂流出危険地区
３８７－１
崩壊土砂流出危険地区
２０５－18
崩壊土砂流出危険地区
２０５－７
崩壊土砂流出危険地区
２０５－９
崩壊土砂流出危険地区
２０５－５
崩壊土砂流出危険地区
２０５－６
崩壊土砂流出危険地区
２０５－８
崩壊土砂流出危険地区
２０５－10
崩壊土砂流出危険地区
２０５－12
山腹崩壊危険地区
地 ２０５－３
崩壊土砂流出危険地区
２０５－11
山腹崩壊危険地区
地 ２０５－５
山腹崩壊危険地区
地 ２０５－４
山腹崩壊危険地区
地 ２０５－２
崩壊土砂流出危険地区
２０５－13
崩壊土砂流出危険地区
２０５－14
崩壊土砂流出危険地区
２０５－15
崩壊土砂流出危険地区
２０５－16
崩壊土砂流出危険地区
２０５－17

位置図
1：500,000

凡例

山腹崩壊危険地区	○
地すべり危険地区	○
崩壊土砂流出危険地区	―

凡例
制限林 / 普通林 / 保安林（伐採済跡地は伐採後の林齢を記入） / 東青 森林計画区界 / 森林計画区名 / 森林管理署界 / 森林管理署支署界 / 山金木 森林管理署・名称 / 森林管理署支署界 / 金木 担当区名 / 森林事務所・名称 / 担当区界 / 林班番号 / 林班界 / 5 5 文字 自然公園界・名称 / 文字 特別保護地区・名称 / 鳥獣保護区・名称 / 文字 保護林・名称 / 文字 レクリエーションの森・名称 / 三角点 / 主要道路（国道・都道府県道・一般道） / 国有林林道 / 軽車道 / 歩道

1：50,000

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の５万分１地形図を複製したものである。（承認番号　平30情複、第215号）」

国土地図株式会社

平成十九年度調製　東北森林管理局